


STAPPENPLAN

- Het juist meten van de **dagmaten** (de maten van het raam) is van groot belang.
- Eerst meet men de **breedte**. Dit doet men op **drie verschillende plaatsen**, net zoals op de afbeelding met de rode pijlen wordt getoond. Eenmaal onderaan het raam, vervolgens in het midden, en dan bovenaan.
- Van de drie resultaten neem je de **KLEINSTE maat in millimeters**, dit is jouw finale breedte.
- Voor de **hoogte** voer je exact dezelfde procedure uit. Drie verschillende maten zoals met de gele pijlen aangeduid.
- De gemeten maten noteer je op deze wijze neer: **breedte x hoogte in millimeters**.
- Maak dan je keuze hoe je het rolluik of screen geplaatst wil hebben. **In de dag, of op de dag?** Het verschil tussen beide zie je bij de illustratie rechts. Wanneer je de keuze hebt gemaakt geef je dit ook mee met de maten.
- Deze gegevens stuur je ons door via mail of contactformulier, wij rekenen de nodige speling en veiligheidsmarges erbij.

CONTACT

 0476977159

 Info@roluflex.be

MEETHANDLEIDING

CORRECT METEN



Deze meetinstructies zijn belangrijk voor de vrijblijvende offerte. Onze experts komen de finale maten opmeten na akkoord en betaling van voorschot.